





Manual del usuario

Publicación: 21 de marzo de 2012

Información de marcas comerciales Ford es una marca comercial registrada de Ford Motor Company. Información de Copyright **IDS** Manual del usuario Copyright © 2012 Ford Motor Company. La información, las especificaciones y las ilustraciones de este manual están basadas en la información más reciente disponible en el momento de la impresión. Ford Motor Company se reserva el derecho de realizar cambios en cualquier momento sin previo aviso.

CONTENIDO

Introducción	1
Descripción general de la aplicación	1
Cable del Enlace de conector de diagnóstico (DLC)	1
Dispositivos de interfaz del vehículo	1
Descarga e instalación del software de IDS en una PC	2
Licencia de software de IDS	2
Actualización del software de IDS y VCM II	4
Caso 1: La versión de software de VCM II es anterior a la versión que requiere IDS	5
Navegación en el sistema	
Configuración e información del sistema	9
Preferencias del usuario	9
Información del sistema	9
Utilidades del sistema	9
ID del vehículo y administración de sesiones	13
Comenzar nueva sesión	13
Entrada manual del vehículo	14
Especificación del vehículo	16
Visualizador del registro	16
Cerrar sesión	17
Restauración de la sesión de un vehículo	18
Caja de herramientas	20
Selección de dispositivo	34
Establecer una conexión con un VCM con cable	35
Establecer una conexión con un VCM II inalámbrico	36
Acrónimos	38
Símbolos (Grupos funcionales)	42
Glosario de símbolos (en orden alfabético)	44

Introducción

DESCRIPCIÓN GENERAL DE LA APLICACIÓN

El Sistema de diagnóstico integrado (IDS) utiliza software patentado de Ford para ejecutarse en una PC con Windows (computadora portátil, mini computadora portátil, computadora de escritorio, netbook, etc.) con el Módulo de comunicación del vehículo (VCM) y el Módulo de medición del vehículo (VMM).

NOTA: En este manual, el término "VCM" se refiere tanto a VCM como a Icono de estado VCM II, a menos que se haga una referencia específica a un dispositivo de interfaz en particular. Para obtener más información, consulte el Manual de hardware de VCM o Icono de estado VCM II.

Un curso de capacitación de **IDS** con tutoriales completos y detallados se encuentra disponible en línea (consulte los enlaces a continuación). El curso de capacitación de **IDS** cubre la instalación, configuración, actualizaciones y funciones de herramientas básicas de **IDS** mediante el uso de **VCM** y **VMM** para diagnosticar vehículos y mucho más.

- Concesionarios Ford (Curso de capacitación de IDS)
 http://www.fordtechservice.dealerconnection.com/vdirs/protech/global/default.asp
- Todos los demás (Curso de capacitación de IDS)
 http://www.motorcraftservice.com/vdirs/training/cdatabase/training_mc_cdatabase.asp?CourseID=30G11W1&mode=course

CABLE DEL ENLACE DE CONECTOR DE DIAGNÓSTICO (DLC)

El cable VCM se usa para conectar el de 16 pines de d to connect the VCM al DLC del vehículo.

Cables de interfaz **PCUSB** PARA El **VCM** y el **VMM** se conectan a la **PC** usando el cable adaptador Ethernet-**USB** (H406/H416). El **Icono de estado VCM II**se conecta a la **PC** utilizando un cable **USB** 2.0 disponible en el comercio.

DISPOSITIVOS DE INTERFAZ DEL VEHÍCULO

Los dispositivos de interfaz del vehículo que se usan con esta aplicación son:

- Módulo de comunicación del vehículo (VCM): Este dispositivo proporciona toda la funcionalidad que utiliza enlaces, incluyendo registro de datos, autoevaluación, funciones de servicio, configuración y programación de módulos, etc.
- Módulo de medición del vehículo (VMM): Este dispositivo proporciona la siguiente funcionalidad:
 Osciloscopio, Multímetro digital, Prueba del sistema de encendido, Prueba del sistema de combustible y
 SGM.

NOTA: La aplicación de software detectará el dispositivo de interfaz que esté conectado a la **PC**. Iconos de indicadores aparecerán en la esquina inferior derecha de la pantalla de **IDS** cuando esté conectado el **VCM** o **VMM**.

DESCARGA E INSTALACIÓN DEL SOFTWARE DE IDS EN UNA PC

NOTA: Para instalar y configurar IDS debe disponer de privilegios administrativos en Windows.

Para ejecutar su computadora con privilegios administrativos de Windows, vaya al menú Inicio de Windows, seleccione Ayuda y soporte y escriba "Cambiar el grupo de usuario o tipo de cuenta" en el cuadro de búsqueda.

Concesionarios Ford

<u>http://www.fordtechservice.dealerconnection.com/vdirs/wds/diagnosticsites/vcmdvd/idssoftware.asp</u> y descargue el software de IDS más reciente

Todos los demás

<u>http://www.motorcraftservice.com/vdirs/wds/diagnosticsites/vcmdvd/idssoftware.asp</u> y descargue el software de IDS más reciente-

Consulte la Guía de descarga web de **IDS** para obtener más ayuda para descargar e instalar el software de **IDS**.

Consulte el Manual de actualizaciones de software de **IDS** para obtener más ayuda con el Proceso de calibración y actualización de software de **IDS**.

LICENCIA DE SOFTWARE DE IDS

La licencia de software de IDS se obtiene mediante suscripción.

Puntos principales sobre la suscripción a una licencia de software de IDS:

- La suscripción a la licencia es por un periodo fijo. Cuando caduca, se desactiva la funcionalidad de comunicación del vehículo en IDS.
- La licencia se activa en una computadora usando IDS y no depende del VCM [es decir, se puede usar cualquier VCM]
- Cada computadora debe disponer de una licencia para usar IDS para la comunicación del vehículo
- Una licencia solo se puede utilizar en una computadora a la vez.
- Con cada suscripción de software se entrega un Código de activación de licencia único. El código de activación de licencia se ingresa en IDS para activar el software que se muestra en FIGURA 1.
- La licencia se puede activar en línea o sin conexión.
- Una licencia se puede devolver en línea y luego activarse en otra computadora en línea o sin conexión. Esto permite transferir la licencia de una computadora a otra.
- Una licencia activa se valida automáticamente cuando se conecta a Internet. La validación tiene una vigencia de 30 días sin importar si está conectado o no.

El proceso de activación de la Licencia de software de IDS consta de dos pasos que se describen en la IDS ventana emergente de la **FIGURA 1**.



FIGURA 1: VENTANA EMERGENTE DE LICENCIA ACTIVA

Obtenga un código de activación y haga clic en el botón **Activate Production License**, después ingrese el código de activación en la ventana emergente como se muestra en la **FIGURA 2**.




FIGURA 2: VENTANA EMERGENTE DE ACTIVACIÓN DE LA LICENCIA DE PRODUCCIÓN

Puede encontrar más información sobre la Licencia de software de **IDS** a través de los siguientes enlaces web:

- Concesionarios Ford
 http://www.fordtechservice.dealerconnection.com/vdirsnet/applicationservices/file/download/140/IDS Webdownload.PDF
- Todos los demás
 http://www.fordtechservice.dealerconnection.com/vdirsnet/applicationservices/file/download/138/IDSInstructions_US_ENG.pdf

ACTUALIZACIÓN DEL SOFTWARE DE IDS Y ICONO DE ESTADO VCM II

Para que **IDS** pueda usar un **Icono de estado VCM II**, la versión de software de **IDS** y la versión de software de **Icono de estado VCM II** deben ser compatibles. Si no son compatibles, se aplicará uno de estos dos casos.

CASO 1: LA VERSIÓN DE SOFTWARE DE ICONO DE ESTADO VCM II ES ANTERIOR A LA VERSIÓN QUE REQUIERE IDS

IDS le notificará si la versión de software de **Icono de estado VCM II** está desactualizada. En este caso, **IDS** le solicitará que actualice el software de **Icono de estado VCM II** con la ventana emergente que se muestra en la FIGURA 3. La ventana emergente puede contener información adicional si hay aplicaciones, como el Registrador de vuelo del cliente, instaladas en el **Icono de estado VCM II**.




FIGURA 3: ICONO DE ESTADO VCM II VENTANA EMERGENTE DE ACTUALIZACIÓN DE SOFTWARE

- Seleccione el botón Botón de marca de verificación y siga las instrucciones en pantalla para actualizar el software de Icono de estado VCM II.
- Si selecciona el botón Botón Cancel, la versión instalada de Icono de estado VCM II.IDS.

NOTA: <u>NO</u> es necesario conectar el **Icono de estado VCM II** al vehículo **DLC** para llevar a cabo una actualización de **Icono de estado VCM II**.

CASO 2: LA VERSIÓN DE SOFTWARE DE **ICONO DE ESTADO VCM II** ES MÁS RECIENTE QUE LA VERSIÓN QUE REQUIERE **IDS**

IDS le notificará con la ventana emergente que se muestra en la FIGURA 4 si la **Icono de estado VCM II** versión de software es más reciente que la que necesita **IDS**.




FIGURA 4: ICONO DE ESTADO VCM II - IDS VENTANA EMERGENTE DE INCOMPATIBILIDAD DE SOFTWARE

- Seleccione el botón **Botón** de marca de verificación y siga las instrucciones en pantalla para actualizar el software de **IDS** (Recomendado).
- Seleccione el botón Botón Cancel y siga las instrucciones en pantalla para revertir la versión de software de Icono de estado VCM II.

Si seleccionó el botón **Botón Cancel**, la ventana emergente que se muestra en la FIGURA 5 le solicitará que continúe con la reversión.




FIGURA 5: ICONO DE ESTADO VCM II VENTANA EMERGENTE DE REVERSIÓN

- Seleccione el botón Botón de marca de verificación y siga las instrucciones en pantalla para revertir la versión de software de Icono de estado VCM II.
- Si selecciona el botón Botón Cancel, la versión instalada de Icono de estado VCM II.IDS.

Parte del proceso de reversión implica un res no podrá usar el ablecimiento manual del **Icono de estado VCM II**. **IDS** le indicará cuándo llevar a cabo el restablecimiento. Para ello, es necesario presionar el interruptor del modo de recuperación de **Icono de estado VCM II** que se muestra en la FIGURA 6. Para acceder al interruptor del modo de recuperación, retire la tapa de goma del extremo del **Icono de estado VCM II** donde se conecta el cable USB.

NOTA: <u>No</u> presione el interruptor del modo de recuperación de **Icono de estado VCM II** hasta que **IDS** se lo indique.



FIGURA 6: VISTA DEL EXTREMO DEL ICONO DE ESTADO VCM II QUE MUESTRA EL INTERRUPTOR DEL MODO DE RECUPERACIÓN

CÓMO RESTABLECER SU ICONO DE ESTADO VCM II A LOS VALORES DE FÁBRICA

Un restablecimiento de fábrica puede corregir el problema de su **Icono de estado VCM II** si deja de funcionar (por ejemplo, si **Icono de estado VCM II** no se inicia correctamente, **Icono de estado VCM II** si los indicadores LED no funcionan correctamente, etc.).


Instrucciones:

- 1. Cierre la aplicación de IDS si se está ejecutando.
- 2. Desconecte el cable Icono de estado VCM II DLC del vehículo.
- Desconecte el cable Icono de estado VCM II USB del Icono de estado VCM II y de la PC.
- 4. Retire la tapa de goma del Icono de estado VCM II, que se encuentra opuesta al conector del DLC, para exponer el interruptor del Modo de recuperación (la lengüeta plástica que se muestra en la FIGURA 6).
- 5. Inicie la aplicación de IDS.
- 6. Mantenga presionada la lengüeta plástica. No suelte la lengüeta hasta el Paso 9.
- 7. Conecte el Icono de estado VCM II a la PC usando el cable USB USB.

- 8. Espere hasta que el indicador LED de encendido del **Icono de estado VCM II** permanezca encendido y que la unidad emita un pitido.
- 9. Suelte la lengüeta plástica; el Icono de estado VCM II estará en Modo de recuperación.
- 10. Aparecerá la ventana emergente de **IDS** que se muestra en la FIGURA 3 y le notificará al usuario que hay disponible una nueva versión de software de **Icono de estado VCM II**. Seleccione el botón **Botón** de marca de verificación para actualizar el software de **Icono de estado VCM II**.
- 11. Siga las instrucciones de IDS en la pantalla para instalar el software.

Navegación en el sistema

Cuando la aplicación de **IDS** se inicia por primera vez, puede haber hasta cuatro pestañas disponibles en la esquina superior izquierda de la pantalla. Tres de ellas aparecerán siempre, mientras que la cuarta es opcional y solo aparecerá si el vehículo que está probando es compatible con Diagnósticos guiados. Estas pestañas son:



En la esquina superior derecha de la pantalla, se encuentra disponible la pestaña **Pestaña Device Selection** para configurar y administrar las conexiones con el **VCM**.



Pestaña Device Selection (aparece después de que la aplicación de IDS ha usado un Icono de estado VCM II al menos una vez)

Utilice un mouse, panel táctil o pantalla táctil para navegar en la herramienta IDS.

En esta aplicación encontrará puntos de interés. Son acrónimos que aparecen resaltados en texto azul. Si hace clic con el botón secundario del mouse sobre un punto de interés, podrá ver una definición en la parte inferior de la pantalla.

CONFIGURACIÓN E INFORMACIÓN DEL SISTEMA



La sección **Pestaña System Page** se encuentra en la parte superior de la pantalla. Cuando se selecciona, aparecen tres subpestañas en la parte inferior de la pantalla. Estas subpestañas son:



Subpestaña User Preferences

Crear y administrar usuarios únicos



Subpestaña System Information

Ver información básica relacionada con el hardware y software que está usando



Subpestaña System Utilities


Ver guías de ayuda y definir información del concesionario

PREFERENCIAS DEL USUARIO



Inicialmente, la lista de usuarios solamente incluye un "usuario predeterminado". Cuando define otros usuarios, se agregan a la lista. Si selecciona el usuario de la lista y selecciona el botón "Set Current User" a la derecha de la pantalla, se activan las preferencias del usuario actual.

INFORMACIÓN DEL SISTEMA



UTILIDADES DEL SISTEMA



La pantalla System Utilities (FIGURA 9) se activa si selecciona la subpestaña *Subpestaña System* **Utilities** en *Pestaña System* **Page**. En esta pantalla, el usuario puede:

- Agregar información del concesionario para incluirla en cada transacción
- Ver la Guía del usuario
- Ver las Notas de la versión que acompañan a cada versión de software
- Acceder a otras utilidades



FIGURA 7: PANTALLAS DE PREFERENCIAS DEL USUARIO




FIGURA 8: PANTALLA DE INFORMACIÓN




FIGURA 9: PANTALLA DE UTILIDADES DEL SISTEMA

ID DEL VEHÍCULO Y ADMINISTRACIÓN DE SESIONES



Para activar las herramientas de diagnóstico correspondientes, identifique el vehículo seleccionando la pestaña **Pestaña Vehicle Identification** en la parte superior de la pantalla.

COMENZAR NUEVA SESIÓN

Para identificar automáticamente el vehículo, seleccione el submenú Data Link Connection bajo el menú "Start New Session" y haga clic en el botón **Botón de marca de verificación** (FIGURA 10).




FIGURA 10: MENÚ COMENZAR NUEVA SESIÓN

ENTRADA MANUAL DEL VEHÍCULO

La opción Entrada manual del vehículo se encuentra disponible si el vehículo no se puede identificar con el proceso de identificación automática. Para identificar manualmente el vehículo, seleccione el submenú "Manual Vehicle Entry" en el menú "Start New Session", siga las instrucciones en pantalla (FIGURA 11) y seleccione un modelo de vehículo entre las opciones que aparecen en FIGURA 12. El Módulo de control del tren motriz (**PCM**) del vehículo se debe identificar como se muestra en la FIGURA 13 usando cualquiera de los siguientes identificadores:

- Nº de parte
- Número de calibración
- Número de la etiqueta desprendible

Una vez que se identifica el **PCM**, la **Pestaña Toolbox** se completa con las herramientas de diagnóstico y funciones de servicio correspondientes.




FIGURA 11: PANTALLA DE ENTRADA MANUAL DEL VEHÍCULO




FIGURA 12: LISTA MANUAL DE VEHÍCULOS




FIGURA 13: PANTALLA DE IDENTIFICACIÓN DEL VEHÍCULO

ESPECIFICACIÓN DEL VEHÍCULO



Para ver los atributos y especificaciones del vehículo, seleccione la subpestaña **Subpestaña Vehicle Specification** en la pestaña **Pestaña Vehicle Identification** (FIGURA 14).





FIGURA 14: ESPECIFICACIÓN DEL VEHÍCULO

VISUALIZADOR DEL REGISTRO

Seleccione la subpestaña **Subpestaña Log Viewer** para ver la información registrada de la sesión. La información de la sesión incluye información del vehículo, uso de herramientas, datos de pruebas y resultados de pruebas, como se muestra en la FIGURA 15.

Las siguientes acciones están disponibles para ver la información registrada:






FIGURA 15: SUBPESTAÑA DEL VISUALIZADOR DEL REGISTRO

CERRAR SESIÓN

Para finalizar la sesión de diagnóstico, seleccione la subpestaña **Subpestaña Close Session** en la pestaña **Pestaña Vehicle Identification**. Hay tres opciones disponibles, como se muestra en (FIGURA 16):

- "Hold (saves recordings)": Guarda la sesión actual para usarla en el futuro. Se pueden colocar hasta 20 sesiones en espera indefinida.
- "Complete (deletes recordings)": Guarda una mínima cantidad de información del vehículo
- "Delete (deletes session)": Elimina completamente la sesión de la PC. Las sesiones eliminadas no pueden recuperarse.




FIGURA 16: SUBPESTAÑA CERRAR SESIÓN

RESTAURACIÓN DE LA SESIÓN DE UN VEHÍCULO

Para restaurar la sesión de un vehículo marcada como "Hold" o "Complete", seleccione la pestaña Pestaña Vehicle Identification, seleccione el elemento de menú Previous Sessions y seleccione una sesión en la lista disponible (FIGURA 17 y FIGURA 18). Las sesiones que aparecen bajo "Held Sessions" incluyen registros de datos guardados. Las sesiones que aparecen bajo "Completed Sessions" incluyen información del vehículo, pero no registros (FIGURA 18).

Las siguientes acciones están disponibles para administrar las sesiones guardadas:








FIGURA 17: ACCESO A SESIONES ANTERIORES




FIGURA 18: SELECCIÓN DE UNA SESIÓN ANTERIOR

CAJA DE HERRAMIENTAS

La pestaña **Pestaña Toolbox** proporciona el acceso a diversas herramientas de diagnóstico y funciones de servicio, como se muestra en la FIGURA 19. Las herramientas que se muestran en esta pestaña solamente están disponibles si se aplican al vehículo identificado. Para obtener información específica sobre la herramienta, consulte los cursos web de Capacitación técnica (consulte los recursos de capacitación indicados en

la sección **Descripción general** que se encuentra en la página 1.

La siguiente es una lista completa de submenús, herramientas de diagnóstico y funciones de servicio según aparecen organizadas en el menú **Pestaña Toolbox** de la versión R77 de **IDS** (esta lista sigue creciendo y evolucionando para admitir nuevas tecnologías de vehículos):

Mult	Multímetro digital							
Herramientas del osciloscopio								
•	Osciloscopio							
•	Osciloscopio con enganches							
•	Prueba de tensión de COP							
•	Prueba de la fluctuación del alternador							
•	Sincronización variable de levas (6 cilindros)							

•	•	Solo ad	misión (IPS#2 o VCT)							
Sensore	es •	•	•	(VRS) (CMP) (2 cables)							
Sensore	es •	•	•	de efecto Hall CMP (3 cables)							
•	Sincron	ización v	ariable d	de levas (8 cilindros)							
•	Equivalente doble de DEPS										
•	Prueba	del impu									
•	•	-		ulsor de PCM de Escape para TSB 09-02-06							
Prueba	del impu			a de encendido • PCM							
Prueba	del impu	ılsor del i	nyector	de ● • PCM							
•	Sincron	ización d	e levas c	diesel							
•	Prueba	del impu	lsor de l	a bobina de encendido							
Condici	ón del ve	hículo									
DataLog	gger										
Progran	nación d	e módulo	os								
Prueba	de red										
Número	de serie	e del móc	dulo								
Identifi	cación de	el módulo	כ								
VDR											
•											
•											
VCM II -	CFR										
•											
• CCN4											
SGM											
Carroce											
•	Segurid		مام مامده	asión dal intaria							
•	•			cción del interior							
Funcion		Sin Ilav									
Funcion	es de •	Código	PATS	ada sin llavo do fábrica							
•	•			ada sin llave de fábrica control remoto							
•	•			e a control remoto							
•	•			to del código del teclado de acceso sin llave							
•	•		ue remo								
•	•	-	nar Ilave								
•	•		M RAV_I								
•	•			ntraseña de TBM							
•	•			de seguridad							
Configu	ración de		•	ABS							
Configu	•		ecer ID	de expansión							
		Nestabl	CCCI ID (שב בהףשווסוטוו							

•	•	PATS inmovilizador								
•	Sistemas de protección									
•	•	Borrar registrador de colisión								
•	•	Calibración del asiento eléctrico								
•	•	Reinicio del sistema de pasajeros								
•	•	Prueba de peso del asiento en punto cero del pasajero								
•	•	Peso del asiento del pasajero: Volver a poner el sensor en cero								
•	•	Interruptor de desactivación de la bolsa de aire del pasajero								
•	•	Comprobación de la resistencia de la bolsa de aire								
•	•	Activación/desactivación de Beltminder								
Compre	bación d	el funcionamiento de ● EATC								
•	Funcion	es de servicio								
Modo	le tránsit	o de ●								
Alineac	ión del se	ensor de ● CCMii								
•	•	Alineación de PROXI								
Configu	ıración de	e bloqueo de ●								
•	•	Módulo de la puerta del conductor								
•	•	Prueba del motor de la ventana del conductor								
•	•	Módulo de la puerta del pasajero								
•	•	Prueba del motor de la ventana del pasajero								
•	•	Módulo de la compuerta trasera/cajuela								
•	•	Borrar datos de autoaprendizaje								
•	•	Alineación de la cámara								
•	•	Configuración de la llave de seguimiento								
•	•	Alineación del limpiador delantero								
Funcio	nes de •	TPMS								
•	•	Rutina de programación del sensor								
•	•	Prueba de taller								
•	Funcion	es de servicio del módulo de control de la carrocería								
Restab		BMS								
	ración de									
•	GEM									
•	•	Reemplazo de GEM								
•	•	Entrada sin llave a control remoto								
•	•	Información de mantenimiento								
•		s eléctricos								
•	ASIEIILO	Módulo del asiento del conductor								
		rvicio de • VSM								
•	Funciones de servicio antirrobo									
•		do especial en ON								
•	Kestable	ecer indicador de mantenimiento								

•	Estado	do rovici	ón de mantenir	mionto						
			on de mantenn	mento						
Calibración de ● RCM ■ RCM/GEM										
•	BCM/GI			blaa						
•		Parámetros programables Encendido especial en ON								
		-								
•			nática de conve	ergencia						
•	•	Alineac	ión de PROXI							
•	EATC									
•	•	Aprena	izaje dei fin de	l recorrido del motor.						
•	DEPS		.,							
•	•		ión de PROXI							
•	•		ción del sensor	del ángulo de la dirección						
	ción de •	SWS								
Chasis										
•	Frenado									
			ema de ● ●	ABS						
Despre	surizació	n/purga	de freno •	• ABS						
•	•	ABS								
Restab	lecimient	o de •	• •	TPMS.						
Restab	lecimient	o de •	• •	TPMS después del reemplazo del módulo ABS						
•	•	PBM								
•	•	•	Comprobació	n del ensamble						
•	•	•	Calibración de	el sensor de inclinación						
•	•	•	Modo de mar	ntenimiento						
•	•	•	Aplicación est	tática						
•	•	•	Borrar punto	de acoplamiento del embrague guardado						
•	•	•	Configuración	n del módulo						
•	•	Compro	baciones de co	omponentes						
•	•	Datalog	ger							
Restab	lecimient	o y confi	guración de •	• ABS.						
Calibra	ción de •	•	EPB.							
•	•	•	Calibrar la lib	eración de emergencia.						
•	•	•		ueba de la función de EPB.						
•	•	•	•	uevo módulo EPB.						
•	•	•	Calibrar el ser	nsor de aceleración longitudinal.						
•	•	BleedN		-						
Calibración del sensor de ESP										
•	•	•		s tres sensores juntos.						
•	•	•		sensor de aceleración lateral.						
•	•	•		sensor de aceleración longitudinal.						
•	•	•		sensor de presión.						
-	-	-	Connigui ai Ei	שנושטו ער או בשוטווי						

aterales	•	•	Configurar tanto el sensor de deriva como los sensores de aceleración									
Procedimiento de aprendizaje de datos de VIN y variantes Calibración del sensor de presión Calibración del sensor de ángulo de dirección. Configurar el sensor de ángulo de dirección. Calibrar el sensor de aceleración longitudinal Calibrar el Inhibir monitoreo del acelerómetro longitudinal Calibración del sensor G Calibrar el número de serie de la ECU. Calibrar el sensor del ángulo de dirección Calibrar el sensor del ángulo de dirección Calibrar el sensor del ángulo de la dirección Calibrar el sensor del ángulo de la dirección Calibración del sensor del velocidad de la rueda Calibrar el sensor de velocidad de la rueda delantera izquierda Calibrar el sensor de velocidad de la rueda trasera derecha Calibrar el sensor de velocidad de la rueda trasera izquierda Calibrar el sensor de velocidad de la rueda trasera izquierda Calibrar el sensor de velocidad de la rueda delantera izquierda Calibrar el sensor de aceleración longitudinal Calibrar el sensor de componentes Calibración de procisión del ajuste Comprobaciones de componentes Calibrar el sensor del ángulo de la dirección	latera	les.										
Calibración del sensor de presión Configurar el sensor de ángulo de dirección. Configurar el sensor de ángulo de dirección. Calibrar el sensor de aceleración del sensor de presión Calibrar el sensor de aceleración longitudinal Calibración del sensor Gel acelerómetro longitudinal Calibración del sensor del acelerómetro longitudinal Calibración del sensor del acelerómetro longitudinal Calibración del sensor del ángulo de dirección Calibración del sensor del ángulo de dirección Calibración del sensor del ángulo de dirección Calibración del sensor de velocidad de la rueda Calibración del sensor de velocidad de la rueda Calibración del sensor de velocidad de la rueda delantera izquierda Calibración del sensor de velocidad de la rueda trasera derecha Calibración de PROXI Calibración de PROXI Calibración de PROXI Calibración de válvulas Calibración de agitación Comprobaciones de componentes Ceps Comprobaciones de componentes Calibración neutral	•	•	Configurar el sensor de deriva.									
Configurar el sensor de ángulo de dirección. Restablecer la compensación del sensor de presión Calibrar el sensor de aceleración longitudinal Activar/desactivar asistencia en pendientes. Inhibir monitoreo del aceleración longitudinal Inhibir monitoreo del aceleración longitudinal Inhibir monitoreo del acelerómetro longitudinal Inicialización del módulo Calibración del sensor G Secuencia de inicialización de la • IVD Leer el número de serie de la ECU. Leer el número de serie del grupo de sensores. Rutina de servicio Calibrar el sensor del ángulo de dirección Calibrar el sensor del ángulo de dirección Calibrar el sensor del sensor del servicio Aprendizaje de variantes y VIN datos del vehículo. Prueba del sensor de velocidad de la rueda Prueba del sensor de velocidad de la rueda trasera derecha Prueba del sensor de velocidad de la rueda trasera izquierda Prueba del sensor de velocidad de la rueda trasera izquierda Prueba del sensor de velocidad de la rueda trasera izquierda Prueba del sensor de velocidad de la rueda trasera izquierda ABS Alineación de PROXI Calibrar el sensor de aceleración longitudinal Calibrar el sensor de aceleración longitudinal Calibrar el sensor de aceleración longitudinal Calibración de válvulas Suspensión Calibración de válvulas Suspensión Calibración de agitación Prueba de agitación Calibración de la juste Prueba de la posición neutral Calibrar el sensor del ángulo de la dirección	•	•	Procedimiento de aprendizaje de datos de VIN y variantes									
Restablecer la compensación del sensor de presión Activar/desactivar asistencia en pendientes. Activar/desactivar asistencia en pendientes. Activar/desactivar asistencia en pendientes. Inhibir monitoreo del aceleración longitudinal Inhibir monitoreo del acelerámetro longitudinal Inicialización del módulo Calibración del sensor G Secuencia de inicialización del a • IVD Leer el número de serie de la ECU. Leer el número de serie del a ECU. Calibrar el sensor del ángulo de dirección Calibrar el sensor del ángulo de dirección Calibración del sensor del ángulo de la dirección Calibración del sensor del ángulo de la dirección Restablecimiento de ID auxiliar del vehículo Aprendizaje de variantes y VIN datos del vehículo. Prueba del sensor de velocidad de la rueda delantera izquierda Prueba del sensor de velocidad de la rueda trasera derecha Prueba del sensor de velocidad de la rueda trasera derecha Prueba del sensor de velocidad de la rueda delantera derecha Prueba del sensor de velocidad de la rueda delantera derecha Prueba del sensor de velocidad de la rueda delantera derecha ABS Alineación de PROXI Calibrar el sensor de aceleración longitudinal Calibración de váivulas Suspensión Calibración de váivulas Suspensión Calibración de ajtación Prueba de agitación Prueba de agitación Prueba de precisión del ajuste Prueba de precisión del ajuste Prueba de la posición neutral Calibrar el sensor del ángulo de la dirección	•	•	Calibración del sensor de presión									
Calibrar el sensor de aceleración longitudinal Activar/desactivar asistencia en pendientes. Inhibir monitoreo del aceleración longitudinal Inhibir monitoreo del acelerámetro longitudinal Calibración del sensor G Secuencia de inicialización de la ° IVD Leer el número de serie de la ECU. Leer el número de serie del grupo de sensores. Rutina de servicio Calibrar el sensor del ángulo de dirección Calibrar el sensor del ángulo de dirección Calibrar el sensor del ángulo de dirección Restablecimiento de ID auxiliar del vehículo Aprendizaje de variantes y VIN datos del vehículo. Prueba del sensor de velocidad de la rueda Prueba del sensor de velocidad de la rueda delantera izquierda Prueba del sensor de velocidad de la rueda trasera derecha Prueba del sensor de velocidad de la rueda trasera derecha Prueba del sensor de velocidad de la rueda trasera izquierda ABS ABS ABS Calibrar el sensor de aceleración longitudinal Calibrar el sensor de aceleración del a rueda el a rueda del aceleración de prueba de precisión del ajuste Prueba de precisión del ajuste Prueba de precisión del ajuste Prueba de la posición neutral Calibrar el sensor del ángulo de la dirección	•	•	Configurar el sensor de ángulo de dirección.									
Activar/desactivar asistencia en pendientes. Activar/desactivar asistencia en pendientes. Inhibir monitoreo del aceleráción longitudinal Inhibir monitoreo del acelerómetro longitudinal Lear el número de serie de la ECU. Lear el número de serie del grupo de sensores. Rutina de servicio Calibrar el sensor del ángulo de dirección Calibrar el sensor del ángulo de la dirección Restablecimiento de ID auxiliar del vehículo Aprendizaje de variantes y VIN datos del vehículo. Prueba del sensor de velocidad de la rueda delantera izquierda Prueba del sensor de velocidad de la rueda delantera izquierda Prueba del sensor de velocidad de la rueda trasera derecha Prueba del sensor de velocidad de la rueda trasera izquierda Prueba de velocidad cero ABS Alineación de PROXI Calibrar el sensor de aceleración longitudinal Calibrar el sensor de aceleración longitudinal Calibrar el sensor de aceleración longitudinal Prueba de precisión del ajuste Prueba de la posición neutral Ajuste de la posición neutral Calibrar el sensor del ángulo de la dirección	•	•	Restablecer la compensación del sensor de presión									
 Calibrar el sensor de aceleración longitudinal Inhibir monitoreo del acelerómetro longitudinal Inicialización del módulo Calibración del sensor G Secuencia de inicialización de la • • IVD Leer el número de serie de la ECU. Leer el número de serie del grupo de sensores. Rutina de servicio Calibrar el sensor del ángulo de dirección Calibración del sensor del ángulo de la dirección Restablecimiento de ID auxiliar del vehículo Aprendizaje de variantes y VIN datos del vehículo. Prueba del sensor de velocidad de la rueda Prueba del sensor de velocidad de la rueda Prueba del sensor de velocidad de la rueda trasera derecha Prueba del sensor de velocidad de la rueda trasera derecha Prueba del sensor de velocidad de la rueda trasera izquierda Prueba del sensor de velocidad de la rueda delantera izquierda Prueba del sensor de velocidad de la rueda trasera izquierda Prueba del sensor de velocidad de la rueda delantera derecha Prueba de velocidad cero ABS Alineación de PROXI Calibrar el sensor de aceleración longitudinal Calibración de válvulas Suspensión Calibración la altura de manejo Prueba de precisión del ajuste Prueba de precisión del ajuste Prueba de agitación Comprobaciones de componentes EPS Ajuste de la posición neutral Calibrar el sensor del ángulo de la dirección 	•	•	Calibrar el sensor de aceleración longitudinal									
	•	•	Activar/desactivar asistencia en pendientes.									
	•	•	Calibrar el sensor de aceleración longitudinal									
Calibración del sensor G Secuencia de inicialización de la ● ● IVD Leer el número de serie de la ECU. Leer el número de serie del grupo de sensores. Rutina de servicio Calibrar el sensor del ángulo de dirección Calibración del sensor del ángulo de la dirección Restablecimiento de ID auxiliar del vehículo Aprendizaje de variantes y VIN datos del vehículo. Prueba del sensor de velocidad de la rueda el arueda delantera izquierda Prueba del sensor de velocidad de la rueda trasera derecha Prueba del sensor de velocidad de la rueda trasera derecha Prueba del sensor de velocidad de la rueda trasera izquierda Prueba del sensor de velocidad de la rueda trasera izquierda Prueba del sensor de velocidad de la rueda trasera izquierda Prueba de velocidad cero ABS Alineación de PROXI Calibrar el sensor de aceleración longitudinal Calibrar el sensor de aceleración longitudinal Calibración la altura de manejo Prueba de precisión del ajuste Prueba de agitación Comprobaciones de componentes EPS Ajuste de la posición neutral Calibrar el sensor del ángulo de la dirección	•	•	Inhibir monitoreo del acelerómetro longitudinal									
Secuencia de inicialización de la • • IVD • Leer el número de serie de la ECU. • Leer el número de serie del grupo de sensores. • Rutina de servicio • Calibrar el sensor del ángulo de dirección • Calibrar el sensor del ángulo de la dirección • Restablecimiento de ID auxiliar del vehículo • Aprendizaje de variantes y VIN datos del vehículo. • Prueba del sensor de velocidad de la rueda delantera izquierda • Prueba del sensor de velocidad de la rueda trasera derecha • Prueba del sensor de velocidad de la rueda trasera derecha • Prueba del sensor de velocidad de la rueda trasera izquierda • Prueba del sensor de velocidad de la rueda trasera izquierda • Prueba de velocidad cero • ABS • Alineación de PROXI • Calibrar el sensor de aceleración longitudinal • Calibración la altura de manejo • Prueba de precisión del ajuste • Prueba de agitación • Comprobaciones de componentes EPS • Ajuste de la posición neutral • Calibrar el sensor del ángulo de la dirección	•	•	Inicialización del módulo									
Leer el número de serie de la ECU. Leer el número de serie del grupo de sensores. Rutina de servicio Calibrar el sensor del ángulo de dirección Calibrar el sensor del ángulo de la dirección Restablecimiento de ID auxiliar del vehículo Aprendizaje de variantes y VIN datos del vehículo. Prueba del sensor de velocidad de la rueda Prueba del sensor de velocidad de la rueda delantera izquierda Prueba del sensor de velocidad de la rueda trasera derecha Prueba del sensor de velocidad de la rueda trasera derecha Prueba del sensor de velocidad de la rueda trasera izquierda Prueba del sensor de velocidad de la rueda trasera izquierda Prueba del sensor de velocidad de la rueda delantera derecha Prueba de velocidad cero ABS Alineación de PROXI Calibrar el sensor de aceleración longitudinal Calibración de válvulas Suspensión Calibración la altura de manejo Prueba de precisión del ajuste Prueba de agitación Comprobaciones de componentes EPS Ajuste de la posición neutral Calibrar el sensor del ángulo de la dirección	•	•	Calibración del sensor G									
Leer el número de serie del grupo de sensores. Rutina de servicio Calibrar el sensor del ángulo de dirección Calibración del sensor del ángulo de la dirección Restablecimiento de ID auxiliar del vehículo Aprendizaje de variantes y VIN datos del vehículo. Prueba del sensor de velocidad de la rueda Prueba del sensor de velocidad de la rueda Prueba del sensor de velocidad de la rueda delantera izquierda Prueba del sensor de velocidad de la rueda trasera derecha Prueba del sensor de velocidad de la rueda trasera izquierda Prueba del sensor de velocidad de la rueda trasera izquierda Prueba del sensor de velocidad de la rueda trasera izquierda Prueba de velocidad cero ABS Alineación de PROXI Calibrar el sensor de aceleración longitudinal Calibración de válvulas Suspensión Calibración la altura de manejo Prueba de precisión del ajuste Prueba de agitación Comprobaciones de componentes EPS Ajuste de la posición neutral Calibrar el sensor del ángulo de la dirección	Secue	ncia de in	icialización de la ● ● IVD									
 Rutina de servicio Calibrar el sensor del ángulo de dirección Calibración del sensor del ángulo de la dirección Restablecimiento de ID auxiliar del vehículo Aprendizaje de variantes y VIN datos del vehículo. Prueba del sensor de velocidad de la rueda Prueba del sensor de velocidad de la rueda delantera izquierda Prueba del sensor de velocidad de la rueda trasera derecha Prueba del sensor de velocidad de la rueda trasera izquierda Prueba del sensor de velocidad de la rueda trasera izquierda Prueba del sensor de velocidad de la rueda delantera derecha Prueba del sensor de velocidad de la rueda delantera derecha Prueba de velocidad cero ABS Alineación de PROXI Calibrar el sensor de aceleración longitudinal Calibración de válvulas Suspensión Calibración la altura de manejo Prueba neumática Prueba de precisión del ajuste Prueba de agitación Comprobaciones de componentes EPS Ajuste de la posición neutral Calibrar el sensor del ángulo de la dirección 	•	•	Leer el número de serie de la ECU.									
 Rutina de servicio Calibrar el sensor del ángulo de dirección Calibración del sensor del ángulo de la dirección Restablecimiento de ID auxiliar del vehículo Aprendizaje de variantes y VIN datos del vehículo. Prueba del sensor de velocidad de la rueda Prueba del sensor de velocidad de la rueda delantera izquierda Prueba del sensor de velocidad de la rueda trasera derecha Prueba del sensor de velocidad de la rueda trasera izquierda Prueba del sensor de velocidad de la rueda trasera izquierda Prueba del sensor de velocidad de la rueda delantera derecha Prueba del sensor de velocidad de la rueda delantera derecha Prueba de velocidad cero ABS Alineación de PROXI Calibrar el sensor de aceleración longitudinal Calibración de válvulas Suspensión Calibración la altura de manejo Prueba neumática Prueba de precisión del ajuste Prueba de agitación Comprobaciones de componentes EPS Ajuste de la posición neutral Calibrar el sensor del ángulo de la dirección 	•	•	Leer el número de serie del grupo de sensores.									
 Calibración del sensor del ángulo de la dirección Restablecimiento de ID auxiliar del vehículo Aprendizaje de variantes y VIN datos del vehículo. Prueba del sensor de velocidad de la rueda Prueba del sensor de velocidad de la rueda delantera izquierda Prueba del sensor de velocidad de la rueda trasera derecha Prueba del sensor de velocidad de la rueda trasera izquierda Prueba del sensor de velocidad de la rueda trasera izquierda Prueba del sensor de velocidad de la rueda delantera derecha Prueba de velocidad cero ABS Alineación de PROXI Calibrar el sensor de aceleración longitudinal Calibración de válvulas Suspensión Calibración la altura de manejo Prueba neumática Prueba de precisión del ajuste Prueba de agitación Comprobaciones de componentes EPS Ajuste de la posición neutral Calibrar el sensor del ángulo de la dirección 	•	•										
 Restablecimiento de ID auxiliar del vehículo Aprendizaje de variantes y VIN datos del vehículo. Prueba del sensor de velocidad de la rueda Prueba del sensor de velocidad de la rueda delantera izquierda Prueba del sensor de velocidad de la rueda trasera derecha Prueba del sensor de velocidad de la rueda trasera izquierda Prueba del sensor de velocidad de la rueda delantera derecha Prueba del sensor de velocidad de la rueda delantera derecha Prueba de velocidad cero ABS Alineación de PROXI Calibrar el sensor de aceleración longitudinal Calibración de válvulas Suspensión Calibración la altura de manejo Prueba neumática Prueba de precisión del ajuste Prueba de agitación Comprobaciones de componentes EPS Ajuste de la posición neutral Calibrar el sensor del ángulo de la dirección 	•	•	Calibrar el sensor del ángulo de dirección									
Aprendizaje de variantes y VIN datos del vehículo. Prueba del sensor de velocidad de la rueda Prueba del sensor de velocidad de la rueda delantera izquierda Prueba del sensor de velocidad de la rueda trasera derecha Prueba del sensor de velocidad de la rueda trasera izquierda Prueba del sensor de velocidad de la rueda trasera izquierda Prueba del sensor de velocidad de la rueda delantera derecha Prueba de velocidad cero ABS Alineación de PROXI Calibrar el sensor de aceleración longitudinal Calibración de válvulas Suspensión Calibración la altura de manejo Prueba neumática Prueba de precisión del ajuste Prueba de agitación Comprobaciones de componentes EPS Ajuste de la posición neutral Calibrar el sensor del ángulo de la dirección	•	•	Calibración del sensor del ángulo de la dirección									
 Prueba del sensor de velocidad de la rueda Prueba del sensor de velocidad de la rueda delantera izquierda Prueba del sensor de velocidad de la rueda trasera derecha Prueba del sensor de velocidad de la rueda trasera izquierda Prueba del sensor de velocidad de la rueda delantera derecha Prueba de velocidad cero ABS Alineación de PROXI Calibrar el sensor de aceleración longitudinal Calibración de válvulas Suspensión Calibración la altura de manejo Prueba neumática Prueba de precisión del ajuste Prueba de agitación Comprobaciones de componentes EPS Ajuste de la posición neutral Calibrar el sensor del ángulo de la dirección 	•	•	Restablecimiento de ID auxiliar del vehículo									
 Prueba del sensor de velocidad de la rueda delantera izquierda Prueba del sensor de velocidad de la rueda trasera derecha Prueba del sensor de velocidad de la rueda trasera izquierda Prueba del sensor de velocidad de la rueda delantera derecha Prueba de velocidad cero ABS Alineación de PROXI Calibrar el sensor de aceleración longitudinal Calibración de válvulas Suspensión Calibración la altura de manejo Prueba neumática Prueba de precisión del ajuste Prueba de agitación Comprobaciones de componentes EPS Ajuste de la posición neutral Calibrar el sensor del ángulo de la dirección 	•	•	Aprendizaje de variantes y VIN datos del vehículo.									
 Prueba del sensor de velocidad de la rueda trasera derecha Prueba del sensor de velocidad de la rueda trasera izquierda Prueba del sensor de velocidad de la rueda delantera derecha Prueba de velocidad cero ABS Alineación de PROXI Calibrar el sensor de aceleración longitudinal Calibración de válvulas Suspensión Calibración la altura de manejo Prueba neumática Prueba de precisión del ajuste Prueba de agitación Comprobaciones de componentes EPS Ajuste de la posición neutral Calibrar el sensor del ángulo de la dirección 	•	•	Prueba del sensor de velocidad de la rueda									
 Prueba del sensor de velocidad de la rueda trasera izquierda Prueba del sensor de velocidad de la rueda delantera derecha Prueba de velocidad cero ABS Alineación de PROXI Calibrar el sensor de aceleración longitudinal Calibración de válvulas Suspensión Calibración la altura de manejo Prueba neumática Prueba de precisión del ajuste Prueba de agitación Comprobaciones de componentes EPS Ajuste de la posición neutral Calibrar el sensor del ángulo de la dirección 	•	•	Prueba del sensor de velocidad de la rueda delantera izquierda									
 Prueba del sensor de velocidad de la rueda delantera derecha Prueba de velocidad cero ABS Alineación de PROXI Calibrar el sensor de aceleración longitudinal Calibración de válvulas Suspensión Calibración la altura de manejo Prueba neumática Prueba de precisión del ajuste Prueba de agitación Comprobaciones de componentes EPS Ajuste de la posición neutral Calibrar el sensor del ángulo de la dirección 	•	•	Prueba del sensor de velocidad de la rueda trasera derecha									
 Prueba de velocidad cero ABS Alineación de PROXI Calibrar el sensor de aceleración longitudinal Calibración de válvulas Suspensión Calibración la altura de manejo Prueba neumática Prueba de precisión del ajuste Prueba de agitación Comprobaciones de componentes EPS Ajuste de la posición neutral Calibrar el sensor del ángulo de la dirección 	•	•	Prueba del sensor de velocidad de la rueda trasera izquierda									
 ABS Alineación de PROXI Calibrar el sensor de aceleración longitudinal Calibración de válvulas Suspensión Calibración la altura de manejo Prueba neumática Prueba de precisión del ajuste Prueba de agitación Comprobaciones de componentes EPS Ajuste de la posición neutral Calibrar el sensor del ángulo de la dirección 	•	•	Prueba del sensor de velocidad de la rueda delantera derecha									
 Alineación de PROXI Calibrar el sensor de aceleración longitudinal Calibración de válvulas Suspensión Calibración la altura de manejo Prueba neumática Prueba de precisión del ajuste Prueba de agitación Comprobaciones de componentes EPS Ajuste de la posición neutral Calibrar el sensor del ángulo de la dirección 	•	•	Prueba de velocidad cero									
 Calibrar el sensor de aceleración longitudinal Calibración de válvulas Suspensión Calibración la altura de manejo Prueba neumática Prueba de precisión del ajuste Prueba de agitación Comprobaciones de componentes EPS Ajuste de la posición neutral Calibrar el sensor del ángulo de la dirección 	•	•	ABS									
 Calibración de válvulas Suspensión Calibración la altura de manejo Prueba neumática Prueba de precisión del ajuste Prueba de agitación Comprobaciones de componentes EPS Ajuste de la posición neutral Calibrar el sensor del ángulo de la dirección 	•	•	Alineación de PROXI									
 Suspensión Calibración la altura de manejo Prueba neumática Prueba de precisión del ajuste Prueba de agitación Comprobaciones de componentes EPS Ajuste de la posición neutral Calibrar el sensor del ángulo de la dirección 	•	•	Calibrar el sensor de aceleración longitudinal									
 Calibración la altura de manejo Prueba neumática Prueba de precisión del ajuste Prueba de agitación Comprobaciones de componentes EPS Ajuste de la posición neutral Calibrar el sensor del ángulo de la dirección 	•	•	-									
 Calibración la altura de manejo Prueba neumática Prueba de precisión del ajuste Prueba de agitación Comprobaciones de componentes EPS Ajuste de la posición neutral Calibrar el sensor del ángulo de la dirección 	•	Suspen	ısión									
 Prueba neumática Prueba de precisión del ajuste Prueba de agitación Comprobaciones de componentes EPS Ajuste de la posición neutral Calibrar el sensor del ángulo de la dirección 	•	<u> </u>										
 Prueba de agitación Comprobaciones de componentes EPS Ajuste de la posición neutral Calibrar el sensor del ángulo de la dirección 	•	•	·									
 Comprobaciones de componentes EPS Ajuste de la posición neutral Calibrar el sensor del ángulo de la dirección 	•	•	Prueba de precisión del ajuste									
 Comprobaciones de componentes EPS Ajuste de la posición neutral Calibrar el sensor del ángulo de la dirección 	•	•	Prueba de agitación									
 EPS Ajuste de la posición neutral Calibrar el sensor del ángulo de la dirección 	•	•	-									
Calibrar el sensor del ángulo de la dirección	•	EPS										
Calibrar el sensor del ángulo de la dirección	•	•	Ajuste de la posición neutral									
	•	•										
	Restal	olecer •										

•	ABS/DS	 С									
•	•	Inicializ	ación del sensor								
Restable	ecer •	•	TPMS DTC								
•	Lectura/	/program	nación de parámetros del chasis								
•	Dirección										
•	•	EPS	EPS								
•	•	•	Calibrar el sensor del ángulo de la dirección								
•	•	•	Configurar el ensamble de la columna de la dirección.								
•	•	•	Configurar la flecha intermedia.								
•	•	•	Compensación de desvío/tirón								
•	•	•	Restablecimiento del ángulo de adaptación directo hacia delante								
•	•	•	Configuración del limitador de la cremallera de la dirección								
Activaci	ón/desa	ctivación	de ● • PDC								
Calibrac	ión del á	ngulo de	la dirección de ● EPS								
•	Reempla	azo del A	BS								
•	Calibrac	ión del s	ensor de posición del volante de la dirección								
•	4WD/ A	WD									
•	•	Escritur	a de datos de calibración del acoplamiento								
Compor	entes el	éctricos									
•	Prueba	del inter	ruptor de ayuda de estacionamiento								
•	Prueba	del sister	na de carga								
•	Relevad	or de la l	uz cortesía								
•	Relevad	or de ret	ardo de desconexión de accesorios								
•	Calibrac	ión del s	ensor del radar								
•	Audio										
•	•	ACM									
•	•	Prueba	de sensibilidad de la recepción de la antena AM								
•	•	Configu	ración de audio								
•	•	Prueba	de visualización de información y entretenimiento								
•	•	Prueba	de micrófono								
•	•	Prueba	de monotonos								
•	•	Prueba	de tonos traseros								
•	•	Prueba	de derivación de seguridad del ACM								
•	•	Prueba de comprobación individual de las bocinas									
•	•	Prueba de tonos									
•	Pantalla táctil										
•	Ilumina	ción exte	rior								
•	•	Compro	baciones de componentes								
•	•	Alineac	ión de faros								
•	•	•	AFS								
Faros ●	•	•	HID								

•	•	Faro											
•	•	•	Procedimien	to de	resta	ablecimi	iento	en	cero	del	sensor	de	nivelación
automá	tico												
•	•	•	Ajuste en cero del faro										
•	•	•	Sensor de ni	velació	n auto	omática							
•	Funcion	es de ser	vicio										
•	•	Modo d	automóvil										
•	•	Desactiv	ar GDM VIN										
•	•	Ver con	iguración de	GEM									
•	•	Configu	ación del mó	dulo									
•	•	•	IMRCM										
Interrup	otor de •	•	• PAI)									
•	•	•	EPB										
•	•	Navega	ión										
•	•	Restable	cimiento/co	nfigura	ación d	de parár	netros	3					
•	•	•	IMRCM										
•	•	•	ЕРВ										
•	•	•	ВСМіі										
•	•	•	Borrar mem	oria de	datos	de coli	sión.						
•	•	Asisten	ia de estacio	namie	nto								
•	•	•	Módulo de r	emolq	ue								
Restable	ecimiento	o del cód	go de ● •	F	CDIM								
Calibrac	ión de •	•	WMM										
•	Modo R												
•	•	Restable	cimiento de	equilik	orio								
•	•	Reactiva	ción										
•	Lavador	/limpiad	or										
•	•	Compro	oaciones de	ompo	nentes	S							
•	•	Prueba	lel limpiapar	abrisas	S								
•	•	Prueba	lel limpiador	de la v	ventan	na trasei	ra						
Prueba	de falla d	lel bus de	• CAN	l									
•	Tablero	de instru	mentos										
•	•	Prueba	le medidor										
•	•	Prueba	le botones										
•	•	Prueba	Prueba de iluminación										
•	•	Prueba de respuesta de funciones múltiples											
•	•	Prueba	Prueba de ingreso y datos										
•	•	Prueba	lel funcionar	niento	del ta	blero							
•	•	Tacóme	ro										
•	•	Alineaci	ón de PROXI										
•	•	Idioma	redetermina	do del	centr	o de me	ensaje	s					

• •	Programación (del odóm	etro					
• •	Activación/des	activació	n de la b	olsa de a	ire del pa	asajero		
• Calefac	Calefactor complementario							
• •	FFH							
Utilidad de desk	oloqueo de •	•	•	FFH				
Utilidad de prel	lenado y autoeva	aluación o	de •	•	•	FFH		
Utilidad del cale	factor de arranq	jue ●	•	•	FFH			
• •	• Cebar	el sistem	a de com	bustible.				
• •	FFPH							
Condiciones de	••	FFPH p	ara el arı	ranque				
Funcionamiento	del calefactor •	•	•	FFPH				
Más informació	n sobre ● ●	•	FFPH					
• •	EAH							
Más informació	n sobre • •	•	EAH					
Comprobación o	del funcionamier	nto de •	•	FFH				
Cebado de com	bustible • •	FFH						
• Restabl	ecimiento del se	nsor de l	luvia					
Funciones de se	rvicio de •	IC						
Función de serv	icio de • LPSDN	1 y RPSDI	VI					
Ajuste de alinea	ción de • ICCM							
Prueba del rada	r de ● BSM							
Alineación de •	RVM							
• Control	de crucero							
Calibración de •	• CCM#:	1						
• RKE								
• •	Monitoreo de	estado de	l sensor	táctil				
• PAM								
• •	Alineación de F	PROXI						
• RCM								
• •	Alineación de F	PROXI						
• SOD-L								
• •	Restablecimier	nto del m	ódulo					
• SOD-R								
• •	Restablecimier	nto del m	ódulo					
Alineación de •	FSC							
Tren motriz								
• Admini	stración del aire							
Prueba del siste	ma ● •	EGR						
• •	Prueba del turl	oocargad	or					
• •	• TURBO	_FLUSH						
• •	• Prueba	a de refoi	rzador de	turbo				

Prueba	de •	•	•	VVT							
•	Combus	tible									
Prueba	de •	•	EVAP								
•	•	Prueba	de ahorr	o de combustible							
•	•	Prueba	del siste	ma de combustible							
•	•	•	Prueba	de baja presión							
•	•	•	Prueba	de alta presión							
•	Herramientas de encendido										
•	•	Prueba	de encer	ndido							
Prueba	de tensió	ón de ●	•	СОР							
•	•	PID de d	luración	de la bujía							
•	•	Prueba	del impu	lsor de la bobina de encendido							
•	Prueba	de falla d	e encen	dido							
•	Equilibr	io de pot	encia								
•	Compre	sión rela	tiva								
•	Revision	nes del m	otor								
•	Transmi	sión									
Modos	de prueb	a de •	OBD								
Ciclo de	acciona	miento d	e •	• OBD							
•	•	Modo 1	: Datos d	lel tren motriz							
•	•	Modo 6	: Resulta	dos de pruebas a bordo							
•	•	Modo 8	: Control	de dispositivo a bordo							
•	•	Modo 9	: Informa	ación del vehículo							
•	Restable	ecer KAN	1								
•	•	PCM									
•	•	TCM									
Funcion	es de sei	vicio de	•	ASM							
•	Balance	o de flec	ha cardá	n trasera							
Ingreso	de códig	o de barı	as de •	ATC#1							
•	Balance	o de flec	ha cardá	n delantera							
•	Tracciór	n automá	tica en la	as cuatro ruedas							
•	A/F (rela	ación de	combust	ible)							
•	Código	de ID del	inyector								
Prueba	de •	A/C									
•	Frecuen	cia de ar	ranque d	lel motor							
Correcc	ión de •	MAF									
•	DPD										
•	Reempla	azo del P	CM								
•	Borrar v	alor de a	prendiza	nje							
•	FFH										
•	•	Restable	ecimient	o del modo de bloqueo							

•	DPF							
Inicializ	ación de	•	ETB/EGR					
•								
•								
Número			ción del • P	CM				
•			le falla de e		ido			
•	•		ico de la m					
•			ón de pará					
•		es de sei	-		J GC T CIVI			
•	•	TCM						
•	•	PCM						
•	•	•	Restabled	er los v	/alores a	prendido	os del módulo de control del tren motriz	
Regene	ración m	anual de			DPF	promana a	3 40	
Restabl		•	DPF					
•	•	Borrar 1	tablas adap	tables	de EGR			
•	•					linvecto	or de combustible y de la bomba de alta	
presión						,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,	, ac	
•	•	Restabl	ecer/borra	r la fur	nción esp	ecificada	1	
•	•	Correct	ión del per	fil en n	eutral de	el monito	or de falla de encendido	
Sistema	•	•	SCR					
Vaciado	del siste	ema de •	•)	SCR			
Activac	ión de lle	nado de	l sistema d	e •	•	•	SCR	
Restabl	ecimient	o del par	ámetro de	•	•	•	SCR	
Compro	bación v	isual de	fugas de •		•	•	SCR	
Prueba	de medi	ción de d	osificación	de ●	•	•	SCR	
•	•	Sistema	de regene	ración	de partí	culas die	sel	
Restabl	ecimient	o de par	ámetros de	•	•	•	DPF	
Restabl	ecimient	o del filt	ro de • •)	•	DPF		
Suspen	sión de re	egenerac	ión de • •)	•	DPF		
Regene	ración m	anual de	•)	•	DPF		
Sincron	ización d	e la calib	ración de (•	•	GPCM		
•	•	Restabl	ecimiento	del cat	alizador	de oxida	ción	
•	•	IQA						
Restabl	ecer •	•	WIF					
•	•		a aprender					
•	•	Recupe	ración del	refrige	rante del	sistema	de enfriamiento	
Funcior	nes de sei	rvicio de	• P	CM				
Restablecer valores aprendidos de la bomba de suministro								
•	Restable	ecimient	o de los va	lores a	daptable	S		
•	Transmi	isión						
•	•	Aprend	izaje de la	posició	n neutra	I		

•	•	Borrado del valor de aprendizaje									
•	•	Aprendizaje de la transmisión									
•	•	Calibración del sensor de pendiente de CVT									
•	•	Ajuste del valor de aprendizaje de CVT									
Aprend	lizaje ad	aptable del ● TCM									
•	•	Prueba del sistema de embrague									
•	•	Prueba del sensor de velocidad									
•	•	del cuerpo de solenoides de la transmisión IDN									
•	•	Borrar tablas adaptables de la transmisión									
•	•	Restablecer tablas de la transmisión									
•	•	Detener uso de la transmisión adaptable									
•	•	Detener aprendizaje de la transmisión adaptable									
•	•	Reanudar aprendizaje de la transmisión adaptable									
Prueba	de sens	or de ●									
•	•	TCM de la pantalla de datos directos									
Ajuste	básico d	el •									
•	•	Prueba de presión de línea de paro									
•	•	Prueba del sensor de velocidad de la transmisión									
•	•	Prueba de presión de la línea hidráulica de transmisión									
•	•	Prueba de nivel del fluido de la transmisión									
•	•	Prueba de la pantalla de PRNDL de la transmisión automática									
Prueba	de sole	noide de ● ● BSI									
•	•	Prueba del interruptor de estacionamiento de la transmisión automática									
•	•	IDN de caracterización/solenoide de la transmisión									
•	Recopi	lar información de diagnóstico									
•	i-stop										
•	Restab	lecimiento de datos									
Sistem	a •	SCR									
•	•	Prueba de fugas de la manguera Urea									
•	•	Prueba del inyector de urea cancelada.									
•	•	Prueba de la bomba de urea cancelada.									
•	Aprend	dizaje de sincronización de leva									
•		ra de frecuencia presunta de activaciones del motor de arranque									
Compr		de vehículo Mazda									
•	Programación de módulo en blanco										
•		r módulo nuevo									
•	•	Módulo de control de tracción/freno antibloqueo									
•	•	Módulo de control de la carrocería									
•	•	Módulo de telemática de convergencia									
•	•	Controlador electrónico de temperatura del aire									
•		·									
	•	Dirección asistida electrónica									

•	•	Módulo de control del panel de instrumentos				
•	•	Módulo de asistencia para estacionar				
•	•	Módulo de control del tren motriz				
•	Reprogramar módulo					
•	•	Módulo de control de tracción/freno antibloqueo				
•	•	Módulo de control de la carrocería				
•	•	Módulo de telemática de convergencia				
•	•	Dirección asistida electrónica				
•	•	Módulo de control del panel de instrumentos				
•	•	Módulo de asistencia para estacionar				
•	•	Módulo de control del tren motriz				
Regist	Registro operacional					
•	Sistema de advertencia de medición					
•	Sistem	Sistema de seguro de puerta				
•	Sistem	Sistema de alarma antirrobo				
•	TPMS					




FIGURA 19: MENÚ CUADRO DE HERRAMIENTAS

Cuando se selecciona una herramienta o función de servicio, se asigna una pestaña de navegación en la parte superior de la pantalla de IDS . Cada herramienta y función de servicio puede requerir el uso de VCM, VMM, ambos o de VDR. Cuando es necesario, se proporcionan instrucciones en pantalla para

conectarse a estos dispositivos. La siguiente tabla enumera algunas de las herramientas que se utilizan con más frecuencia, junto con su icono de navegación asignado y los dispositivos que requiere.

	Prueba de la fluctuación del alternador Utiliza la herramienta de osciloscopio para analizar la fluctuación del alternador. Herramienta útil para diagnosticar problemas del sistema de carga.		
	DataLogger Monitorea parámetros seleccionables de la Unidad de control electrónico (ECU) (PID) a través de la red de comunicación del vehículo.		VM.
2.11	Multímetro digital).		
	Prueba de ahorro de combustible Analiza y prueba el consumo de combustible del vehículo.		
	Prueba del sistema de combustible Prueba el sistema de combustible, incluyendo el funcionamiento de los inyectores y las bombas.		
MILE	Prueba de encendido Analiza la condición del sistema de encendido secundario al monitorear la actividad de la chispa utilizando captadores capacitivos.		
	Osciloscopio Osciloscopio de cuatro canales para analizar señales eléctricas.		
Mode 6	Modo 6: Resultados de pruebas a bordo Permite acceder a los resultados de los monitores de OBDII.		
in	Programación de módulos Permite reprogramar y configurar varias ECU.		
	Prueba de red Analiza y lleva a cabo pruebas de la red de comunicaciones del vehículo buscando todos las ECU disponibles.		
S	Funciones de PATS Permite llevar a cabo diversas pruebas y funciones de servicio relacionadas con el Sistema antirrobo pasivo.		

Equilibrio de potencia Analiza y muestra la potencia relativa con la que contribuye cada cilindro.			
Compresión relativa Analiza y muestra la compresión relativa que alcanza cada cilindro.			
Restablecer KAM Borra los valores aprendidos que ha almacenado una ECU de los sistemas adaptables.			
Autodiagnóstico Lleva a cabo rutinas de diagnóstico a bordo del vehículo y recupera y borra códigos de diagnóstico de falla (). (por ejemplo, todos los CMDTC, KOEO, KOER, etc.).			
SGM Genera y simula señales de entrada de ECU para anular los sensores y verificar la adquisición de señal de entrada de ECU.			Tong I
Configuración de Icono de estado VCM II CFR Permite configurar CFR para monitorear parámetros seleccionados y registrar los datos durante eventos activados por el cliente.			
Carga/reproducción de Icono de estado VCM II CFR Permite cargar datos de eventos registrados del cliente desde un CFR configurado a IDS para fines de visualización y análisis.			
Configuración de VDR Permite configurar el VDR para monitorear parámetros seleccionados y registrar los datos durante eventos activados por el cliente.	VDR.		
Carga/reproducción de VDR Permite cargar los datos de eventos registrados del cliente desde un VDR configurado a IDS para fines de visualización y análisis.	VDR.		
	Analiza y muestra la potencia relativa con la que contribuye cada cilindro. Compresión relativa Analiza y muestra la compresión relativa que alcanza cada cilindro. Restablecer KAM Borra los valores aprendidos que ha almacenado una ECU de los sistemas adaptables. Autodiagnóstico Lleva a cabo rutinas de diagnóstico a bordo del vehículo y recupera y borra códigos de diagnóstico de falla (). (por ejemplo, todos los CMDTC, KOEO, KOER, etc.). SGM Genera y simula señales de entrada de ECU para anular los sensores y verificar la adquisición de señal de entrada de ECU. Configuración de Icono de estado VCM II CFR Permite configurar CFR para monitorear parámetros seleccionados y registrar los datos durante eventos activados por el cliente. Carga/reproducción de Icono de estado VCM II CFR Permite cargar datos de eventos registrados del cliente desde un CFR configurado a IDS para fines de visualización y análisis. Configuración de VDR Permite configurar el VDR para monitorear parámetros seleccionados y registrar los datos durante eventos activados por el cliente. Carga/reproducción de VDR Permite cargar los datos de eventos registrados del cliente desde un VDR configurado a IDS para fines de visualización y	Analiza y muestra la potencia relativa con la que contribuye cada cilindro. Compresión relativa Analiza y muestra la compresión relativa que alcanza cada cilindro. Restablecer KAM Borra los valores aprendidos que ha almacenado una ECU de los sistemas adaptables. Autodiagnóstico Lleva a cabo rutinas de diagnóstico a bordo del vehículo y recupera y borra códigos de diagnóstico de falla (). (por ejemplo, todos los CMDTC, KOEO, KOER, etc.). SGM Genera y simula señales de entrada de ECU para anular los sensores y verificar la adquisición de señal de entrada de ECU. Configuración de Icono de estado VCM II CFR Permite configurar CFR para monitorear parámetros seleccionados y registrar los datos durante eventos activados por el cliente. Carga/reproducción de Icono de estado VCM II CFR Permite cargar datos de eventos registrados del cliente desde un CFR configurado a IDS para fines de visualización y análisis. Configuración de VDR Permite configurar el VDR para monitorear parámetros seleccionados y registrar los datos durante eventos activados por el cliente. Carga/reproducción de VDR Permite cargar los datos de eventos registrados del cliente desde un VDR configurado a IDS para fines de visualización y	Analiza y muestra la potencia relativa con la que contribuye cada cilindro. Compresión relativa Analiza y muestra la compresión relativa que alcanza cada cilindro. Restablecer KAM Borra los valores aprendidos que ha almacenado una ECU de los sistemas adaptables. Autodiagnóstico Lleva a cabo rutinas de diagnóstico a bordo del vehículo y recupera y borra códigos de diagnóstico de falla (). (por ejemplo, todos los CMDTC, KOEO, KOER, etc.). SGM Genera y simula señales de entrada de ECU para anular los sensores y verificar la adquisición de señal de entrada de ECU. Configuración de Icono de estado VCM II CFR Permite configurar CFR para monitorear parámetros seleccionados y registrar los datos durante eventos activados por el cliente. Carga/reproducción de Icono de estado VCM II CFR Permite cargar datos de eventos registrados del cliente desde un CFR configurado a IDS para fines de visualización y análisis. Configuración de VDR Permite configurar el VDR para monitorear parámetros seleccionados y registrar los datos durante eventos activados por el cliente. Carga/reproducción de VDR Permite cargar los datos de eventos registrados del cliente desde un VDR configurado a IDS para fines de visualización y Permite cargar los datos de eventos registrados del cliente desde un VDR configurado a IDS para fines de visualización y

SELECCIÓN DE DISPOSITIVO

La pestaña Pestaña Device Selection (FIGURA 20) se encuentra disponible después que la aplicación IDS ha usado un Icono de estado VCM II al menos una vez. La pestaña Device Selection mostrará una lista de los dispositivos VCM disponibles. Las dos filas superiores de la lista de dispositivos siempre aparecen y representan versiones con cable del VCM y el Icono de estado VCM II. Los dispositivos Icono de estado VCM II inalámbricos aparecen en la lista debajo de las dos filas superiores si el adaptador inalámbrico de Icono de estado VCM II está inserto en la computadora portátil con IDS.




FIGURA 20: PESTAÑA DE SELECCIÓN DE DISPOSITIVO

V1.0 Página 34 de 48 21 de marzo de 2012

ESTABLECER UNA CONEXIÓN CON UN VCM CON CABLE

Para establecer una conexión con un **VCM** con cable, simplemente conecte el **VCM** a su **IDS PC** con un cable USB.

Una vez que se establece la conexión con el **VCM**, el estado del dispositivo muestra la palabra "Connected", como se muestra en la FIGURA 21.

NOTA: Puede tardar de 10 a 20 segundos establecer una conexión por cable entre su **IDS PC** y un dispositivo **VCM**.




FIGURA 21: CONEXIÓN DEL MÓDULO DE COMUNICACIONES DEL VEHÍCULO CON CABLE

V1.0 Página 35 de 48 21 de marzo de 2012

ESTABLECER UNA CONEXIÓN CON UN ICONO DE ESTADO VCM II INALÁMBRICO

Para establecer una conexión con un **Icono de estado VCM II** inalámbrico, siga los pasos indicados a continuación.

- 1. Inserte un adaptador inalámbrico D-Link en su computadora portátil con IDS.
- 2. Inicie IDS.

NOTA: Puede que **IDS** tarde un poco en configurar el adaptador D-Link si es primera vez que se usa.

- 3. Seleccione la pestaña IDS Device Selection
- 4. Seleccione un **Icono de estado VCM II** inalámbrico que tenga el estado "Detectado", como se muestra en la FIGURA 22.

ADVERTENCIA: Compruebe que el número de serie del Icono de estado VCM II pertenezca a su dispositivo. Si no lo hace,

puede causar problemas en otros Icono de estado VCM II y se arriesga a sufrir lesiones.

NOTA: Si selecciona un **Icono de estado VCM II** cuyo software no es compatible con **IDS**, se le darán instrucciones para actualizar el software.

- 5. Haga clic en la casilla de verificación "Wireless Default" para que **IDS** se conecte automáticamente al **Icono de estado VCM II** seleccionado cada vez que lo use.
- 6. Seleccione la marca de verificación azul.

Una vez que se establece la conexión con el **Icono de estado VCM II** inalámbrico, el estado del dispositivo muestra la palabra "Connected", como se muestra en la FIGURA 23.

NOTA: Puede tardar entre 30 segundos y un minuto establecer una conexión con un **Icono de estado VCM II** inalámbrico.




FIGURA 22: SELECCIÓN DEL MÓDULO DE COMUNICACIONES DEL VEHÍCULO INALÁMBRICO




FIGURA 23: MÓDULO DE COMUNICACIONES DEL VEHÍCULO CONECTADO DE MANERA INALÁMBRICA

ACRÓNIMOS

ABS	Módulo de control de tracción/freno antibloqueo
A/C	Aire acondicionado
ACM	Módulo de control de audio
AFS	Sistema de iluminación frontal adaptable
ASM	Cambio automático manual
ATC#1	Acoplamiento activo de torsión
AWD	Tracción total
всм	Módulo de control de la batería
BCMii	Módulo de control de carrocería
BMS	Sistema de monitoreo de la batería
BSI	Interbloqueo de la palanca selectora
BSM	Monitoreo de punto ciego con alerta de tránsito
CAN	Red de área del controlador
CCM#1	Módulo de control de crucero
ССМіі	Módulo de control de crucero
CEI	Inmovilizador de motor configurable
CFR	Registrador de vuelo del cliente
СМР	Sensor de posición del árbol de levas
СОР	Bujía con bobina integrada
СТМ	Módulo de telemática de convergencia
DEPS	Cambio de fase equivalente doble
DLC	Conector del enlace de datos
DPD	Difusor de partículas de diesel

DPF	Filtro de partículas de diesel
DSC	Control de estabilidad dinámico
DTC	Código de diagnóstico de problemas
EAH	Calefactor eléctrico auxiliar
EATC	Controlador electrónico de temperatura del aire
EGR	Recirculación de gases de escape
EPB	Freno de estacionamiento eléctrico
EPS	Dirección asistida electrónica
ECU	Unidad de control electrónico
ESP	Programa de estabilidad electrónica
ЕТВ	Cuerpo electrónico de la mariposa
EVAP	Sistema de emisiones evaporativas
FCDIM	Control delantero/Modulo de interfaz de la pantalla
FFH	Módulo de calefacción de refrigerante activado por combustible
FFPH	Módulo de calefacción de estacionamiento de refrigerante activado por combustible
FSC	Cámara del sensor delantero
GDM	Módulo de pantalla genérica
GEM	Módulo electrónico genérico
GPCM	Módulo de control de las bujías incandescentes
HID	Descarga de Alta Intensidad
IC	Tablero de instrumentos
ICCM	Módulo de control de crucero inteligente
IDN	Identificación

IPC	Módulo de control del panel de instrumentos
IPS	Velocidad del eje de la señal de entrada
IPS#2	Cambio de fase de admisión
IQA	Ajuste de cantidad del inyector
IDS	Sistema de diagnóstico integrado
IMRCM	Monitoreo del sistema de admisión variable
ISM	Módulo de detección del interior
IVD	Dinámica de vehículo interactiva
KAM	Memoria permanente
LPSDM	Módulo de puerta eléctrica corrediza izquierda
MAF	Flujo de masa de aire
OBD	Procedimientos de diagnóstico a bordo
PAD	Advertencia de desactivación de la bolsa de aire del pasajero
PAM	Módulo de asistencia para estacionamiento
PATS	Sistema anti-robo pasivo
PBM	Módulo de control del freno de estacionamiento
PC	Computadora personal
PCM	Módulo de control del tren motriz
PDC	Compensación de desvío/tirón
PRNDL	Posición de la palanca selectora (PRND321)
RCM	Módulo de control de los sistemas de seguridad
RKE	Entrada sin llave a control remoto
RPSDM	Módulo de puerta eléctrica corrediza derecha

RVC	Cámara de video trasera
RVM	Control trasero del vehículo
SCR	Reducción catalítica selectiva
SGM	Monitor de generador de señales
SOD-L	Módulo de control de detección de obstáculos laterales del lado izquierdo
SOD-R	Módulo de control de detección de obstáculos laterales del lado derecho
sws	Sensor de peso del asiento
ТВМ	Módulo de seguimiento y bloqueo
тсм	Modulo de control de transmisión
TPMS	Sistema de monitoreo de presión de las llantas
TR	Rango de la transmisión
TSB	Boletín técnico de servicio
USB	Bus de serie universal
VCM	Módulo de comunicaciones del vehículo
VCT	Sistema de sincronización variable del árbol de levas
VDR	Registrador de datos del vehículo
VIN	Número de identificación del vehículo
VMM	Módulo de medición del vehículo
VSM	Módulo de seguridad del vehículo
VVT	Turbo de aletas variables
WIF	Agua en el combustible
WMM	Módulo de motor de limpiaparabrisas
4WD	Tracción en las cuatro ruedas

SÍMBOLOS (GRUPOS FUNCIONALES)

Pestañas de navegación



Iconos de estado



Subpestañas de la Página del sistema



Subpestañas de Identificación del vehículo



Botones de Preferencias del usuario



Botones del Visualizador del registro



V1.0 Página 42 de 48 21 de marzo de 2012

Botones de Sesiones previas




Subpestañas de la herramienta (las pestañas que aparezcan dependen de la herramienta)



Botones de selección de parámetros (los botones que aparezcan dependen de la herramienta)



Botones de Live Display (los botones que aparezcan dependen de la herramienta)



Botones de Playback Display (los botones que aparezcan dependen de la herramienta)



V1.0 Página 43 de 48 21 de marzo de 2012

GLOSARIO DE SÍMBOLOS (EN ORDEN ALFABÉTICO)



Botón Add User

Permite agregar un nuevo usuario



Botón Archive Session

Permite guardar una sesión en almacenamiento permanente



Botón Back

Permite volver a la pantalla o menú anterior



Botón Cancel

Permite cancelar o cerrar una información o pantalla



Botón Change User Preferences

Permite cambiar las preferencias de usuario



Botón Clear

Permite borrar los parámetros seleccionados del módulo de control electrónico, ver ajustes, datos capturados, etc.



Subpestaña Close Session

Permite cerrar la sesión del vehículo



Botón Data Capture

Inicia la captura de datos, que se pueden guardar y ver en Subpestaña Playback Display.



Pestaña DataLogger

Aplicación de diagnóstico que permite al usuario seleccionar y monitorear los parámetros (PID) en la red de comunicaciones del vehículo desde el DLC.



Subpestaña Delete

Permite eliminar sesiones seleccionadas



Botón Delete User

Permite eliminar un usuario



Pestaña Device Selection

Permite seleccionar un Módulo de comunicaciones del vehículo



Pestaña Diagnostic Test

Representa una herramienta de diagnóstico o función de servicio general.



Pestaña Digital Multi-meter

Proporciona diversas funciones de multímetro, como mediciones del voltaje de CA, voltaje de la batería del vehículo, voltaje de CC, resistencia, frecuencia, periodo, ciclo de servicio y presión (se requiere el **VMM**).



Botón Expand Signal View

Amplía el tamaño de visualización de un parámetro seleccionado del módulo de control electrónico.



Pestaña Prueba de ahorro de combustible

Analiza y prueba el consumo de combustible del vehículo.



Pestaña Fuel System Test

Prueba el sistema de combustible, incluyendo el funcionamiento de los inyectores y las bombas.



Pestaña Guided Diagnostic

Muestra una lista de herramientas de diagnóstico recomendadas



Botón Information

Muestra información relacionada con la sesión actual



Subpestaña Live Display

Muestra datos en tiempo real de los parámetros de entrada y salida seleccionados del módulo de control electrónico.



Botón Load Parameters and Settings

Permite cargar la selección guardada de parámetros y los ajustes de visualización del módulo de control electrónico.



Icono de estado Lock

La operación que se está realizando no se puede interrumpir



Subpestaña Log Viewer

Permite ver información de la sesión registrada



Botón Menu

Menú emergente contextual para llevar a cabo tareas generales de impresión, navegación, registro de datos, configuración, etc.



Pestaña Programación de módulos

Permite reprogramar y configurar varias ECU.



Botón Move

Permite cambiar el orden de visualización de parámetros de entrada y salida seleccionados del módulo de control electrónico.



Pestaña Prueba de red

Analiza y lleva a cabo pruebas de la red de comunicaciones del vehículo buscando todos las **ECU** disponibles.



Botón OSC Disable

Desactiva el control de estado de salida. Los parámetros que se pueden controlar se indican con un símbolo "#" junto a su nombre.



Botón OSC Enable

Activa el control de estado de salida. Los parámetros que se pueden controlar se indican con un símbolo "#" junto a su nombre.



Pestaña Oscilloscope

Proporciona una herramienta de osciloscopio de cuatro canales que los usuarios pueden utilizar para monitorear las señales eléctricas, como ayuda en el diagnóstico o el análisis (se requiere el **VMM**).



Subpestaña Parameter Selection

Permite seleccionar los parámetros de entrada y salida del módulo de control electrónico que desea monitorear y probar.



Subpestaña Playback Display

Permite ver o volver a reproducir un registro de datos guardados.



Botón Plot Format Limits and Range

Muestra una ventana emergente para cambiar las propiedades de visualización gráfica de un parámetro seleccionado. Los parámetros se pueden mostrar como texto o trazados en gráficos lineales temporales, histogramas o gráficos de barras. También permite configurar activadores, límites, rangos de visualización y tamaños de búfer de captura.



Botón Recording Time

Permite configurar la duración del búfer de captura, el tiempo previo a la activación y el tiempo posterior a la activación.



Botón Recover

Permite recuperar una sesión eliminada anteriormente



Botón Reduce Signal View

Reduce el tamaño de visualización de un parámetro seleccionado del módulo de control electrónico.



Botón Restore Session

Permite restaurar una sesión de vehículo guardada



Botón Save Parameters and Settings

Permite guardar los parámetros y los ajustes de visualización del módulo de control electrónico seleccionado.



Botón Select Item Types

Permite seleccionar los tipos de información para verla en el Visualizador del registro.



Botón Select Multiple Sessions

Permite seleccionar varias sesiones



Pestaña Self Test

Proporciona una lista de rutinas del módulo de Autodiagnóstico disponibles para recuperar y borrar Códigos de diagnóstico de falla del vehículo (por ejemplo, Todos los CMDTC, KOEO, KOER, etc.).



Botón Set Current User

Permite definir el usuario actual



Pestaña SGM

Monitor del generador de señales (requiere el Módulo de medición del vehículo).



Botón Sort Session List

Clasifica las sesiones por VIN, Modelo del vehículo, Número de solicitud de reparación y/o fecha.



Subpestaña System Information

Muestra información del sistema.



Pestaña System Page

Permite configurar el sistema y ver información relacionada con el sistema.



Subpestaña System Select

Permite seleccionar un sistema o módulo del vehículo para ejecutar una prueba.



Subpestaña System Utilities

Permite configurar el sistema y ver información del usuario



Botón de marca de verificación

Permite aceptar una información o pantalla



Pestaña Toolbox

Muestra las herramientas de diagnóstico disponibles



Icono de estado Training Mode

El modo de operación actual es "Modo de calibración"



Botón Upload Session

Copia una sesión guardada en una ubicación de almacenamiento externo



Subpestaña User Preferences

Permite agregar y quitar usuarios y definir preferencias



Icono de estado VCM

Indica que el Módulo de comunicaciones del vehículo está conectado



Icono de estado VCM II

Indica que el Módulo de comunicaciones del vehículo II está conectado



Pestaña VCM II CFR

Permite configurar el **Icono de estado VCM II CFR** para monitorear parámetros seleccionados y registrar los datos durante eventos activados por el cliente.



Pestaña VCM II CFR

Permite cargar datos de eventos registrados del cliente desde un **CFR** configurado a **IDS** para fines de visualización y análisis.



VDR

Registrador de datos del vehículo



Pestaña VDR

Permite configurar el **VDR** para monitorear parámetros seleccionados y registrar los datos durante eventos activados por el cliente.



Pestaña VDR

Permite cargar los datos de eventos registrados del cliente desde un **VDR** configurado a **IDS** para fines de visualización y análisis.



Subpestaña Vehicle Specification

Muestra una lista de atributos y especificaciones del vehículo.



Pestaña Vehicle Identification

Permite identificar un vehículo



Icono de estado VMM

Módulo de medición del vehículo